

舞台資料 Stage

舞台位置 Stage Position：位於 一 樓 Located on 1st Floor

表演場地型式 Stage Style：鏡框式劇場

舞台區基本尺寸資料 Dimensions of Stage

編號 No.	內容 Content	尺寸 單位：公分 Size :Centimeter
鏡框資料 Proscenium：鏡框結構方式 Structure：固定式		
1	鏡框厚度 Proscenium Depth	120
2	鏡框最大開口 Max Opening	1479
3	鏡框最大高度 Max Height	890
舞台表演區資料 Acting Area：		
4	舞台中心前緣至鏡框線距離 PL to Center Apron	120
5	舞台鏡框線至大幕桿距離 PL to Main Curtain	135
6	舞台鏡框線至後牆距離 PL to Back Wall	1651
7	舞台鏡框線至中隔幕桿距離	1100
8	舞台鏡框線至後幕桿距離	1522
9	舞台鏡框線至天幕桿距離 PL to Cyclorama	1588
10	舞台鏡框線至最後一支吊桿的距離 PL to Last Batten	1588
11	大幕桿至天幕桿距離 Main Curtain to Cyclorama	1453
12	舞台高度 Stage Height	84.5
13	舞台面至吊具鋼棚底緣距離 Stage Level to Grid	2069
側舞台區資料 Off Stage：		
14	舞台中心線至舞台右牆距離 Center Line to R Wall	1479
15	舞台中心線至舞台左牆距離 Center Line to L Wall	1456
16	右側舞台空間尺寸（寬 x 深 x 高）R Stage (W x D x H)	609x1830x2069
17	左側舞台空間尺寸（寬 x 深 x 高）L Stage (W x D x H)	609x1830x2069
18	後舞台空間尺寸（寬 x 深 x 高）Back Stage (W x D x H)	1659x917x934
舞台前緣 Apron：		
19	舞台前緣中心至第一排中心觀眾席距離 Center Apron to First Line of seats	506
20	舞台前緣中心至最後一排中心觀眾席距離 Center Apron to Last Line of seats	2163

舞台地板 Stage Floor

地板面材 Material：楓木平口拼花地板

地板顏色 Color：木質原色

安裝形式 Structure：木質架高

其他說明 Notes：不可於舞台面使用任何螺釘或釘子

佈景出入口 Loading Gate

單位：公分 Cm

內容 Content	尺寸 Size
卸貨口尺寸（寬 x 高）Loading Gate(W x H)	600x360
卸貨口至戶外地面高度 Loading Lever to Ground	戶外地面與舞台同高
佈景進入舞台區出入口門尺寸（寬 x 高） Inside Door between Stage and Loading Gate(W x H)	佈景由卸貨口直接進入舞台

搬運佈景到舞台區的動線說明：

由中心大門口進入，左轉直行再左轉，便可到達卸貨口，卡車可直接駛入後舞台。

特別說明 Notes

於舞台區工作，請注意下列事項：

1. 請勿吸煙、嚼檳榔。
2. 舞台面請勿黏貼雙面膠帶。
3. 使用燒煙機時，機器不可直接置於舞台面上。
4. 搬運道具，勿拖曳行進。